

Bona PowerScrubber

Technický list

Profesionální
údržba



Bona Power Scrubber je kompaktní, výkonný čistící stroj pro čištění všech typů podlah v interiéru a exteriéru. Čistič Bona Deep Clean Solution odstraní nejodolnější nečistoty a špínu z dřevěných podlah jednoduše a rychle. Dva protiběžné válcové kartáče čistí do hloubky a poradí si i s nerovnou, kartáčovanou podlahou.

- Výkonný stroj, snadná manipulace
- Specializované protiběžné kartáče pro čištění všech typů podlah
- Extrémně efektivní vysávání vody pro bezpečné použití na dřevěných podlahách
- Snadno se plní, čistí a přenáší.

Technická data

Výkon motoru:	max. 2700 W, Avg. 1900 W
Napájení:	220-240 V / 50 Hz
Hmotnost stroje:	34,5 kg
Kartáč:	2 x 400 mm jemný bílý nylon
Počet rotací za minutu:	1100
Množství roztoku:	10 litrů
Využití nádrže:	10 litrů
Rozměr:	520 mm x 470 mm x 300 mm
Doporučené čisticí prostředky:	Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Obsluha stroje

Před použitím stroje si přečtěte příložený manuál produktu a bezpečnostní pokyny!

Níže uvedené doporučení jsou poskytovány v dobré víře a na základě našich dosavadních zkušeností se strojem, ale každá podlaha a situace musí být před použitím posouzena individuálně, aby podlaha byla v dobrém stavu pro čištění strojem.

Čištění:

1. Nejdříve podlahu vyluxujte vysavačem, aby se odstranil prach a volné nečistoty.
2. Naplňte nádrž na roztok čističem (zředěný vodou). Maximálně 10 litrů.
3. Připojte přístroj k 220-230 V zásuvky.
4. Nastavte tlačítko tlaku na střední zátěž (rukojeť musí být ve svislé poloze).
5. Zatímco dávkuje čisticí prostředek, pohybujte se strojem přímo dopředu. Stroj je možné použít v libovolném směru, ale pokud je to možné, pohybujte se ve směru dřeva.
6. Vraťte se do své původní polohy po stejné cestě. Pokud jsou lehce znečištěné podlahy, na zpáteční cestě čistič nedávkuje, ale při silně znečištěných podlahách můžete čistič dávkovat.
7. Nenechávejte za stoje nadměrné množství roztoku nebo louže na podlaze. Kde stroj roztok nevysaje, ihned místo setřete mopem!
8. Pokračujte v čištění v dalším pruhu dokud celá plocha podlahy nebyla vyčištěna.

Pokud potřebujete vynaložit více síly tlaku na podlahu, například k odstranění silně znečištěných ploch (jako např. stop od bot), můžete tlačítko tlaku nastavit na maximální tlak. Dbejte však na to, aby při maximálním tlaku **byl stroj stále v pohybu a nikdy nenechte stroj běžet se suchými kartáči**. Nebezpečí poškození podlahy!



AKTUALIZACE 10/2012
Tentotechnický list nahrazuje všechny předchozí verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz,
bonacr@bona.com, tel. CZ: +420/211 153 340, tel. SK: +421/265 457 161, fax: +420/211 153 349

strana 1/2

Bona®



Důležité upozornění – pro úspěšné výsledky a dlouholetost stoje

- Bona PowerScrubber byl skonstruován na odsávání kapaliny a ne nečistot a kamínků. Proto před čištěním, podlahu vždy vyluxujte vysavačem, aby kamínky nepoškodily vnitřní turbínu.
- Čistící stroj mějte vždy v pohybu při čištění a nikdy nespouštějte kartáče na suchou podlahu! Stát na stejném místě s rotujícími kartáči může poškodit podlahu.
- Začněte čistit při nízkém nebo středním tlaku a tlak postupně zvyšujte podle potřeby. Není nutné být více agresivní na podlahu, než je nutné.
- Po čištění stojem jsou kartáče mokré. Může způsobit odkapávání vody a roztoku. Chcete-li minimalizovat odkapání, zastavte výdej čistícího roztoku (zatímco držíte stroj v pohybu s vysáváním) cca 30 sekund před úplným zastavením.
- Pokud pozastavíte čisticí práci, stroj umístěte na místo méně citlivé nebo položte pod stroj vodotěsnou plachtu, aby jste zabránil odkapání mycího prostředku na podlahu a případně její poškození.
- Kontrolujte hladinu vody v nádrži na čistící roztok pravidelně. Pokud stroj vydává tikající zvuk, znamená to, že žádný čistící roztok není ve vodním čerpadle. Vyprázdněte sběrnou nádrž se špinavou vodou a naplňte zásobník pro roztok čistícím prostředkem dávkovaným s vodou. Nepouštějte vodní čerpadlo za sucha po delší dobu.
- Čistěte a vyprazdňujte stroj po každém použití. Neskladujte v nádržce znečištěnou vodu nebo čistící roztok.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.