

# NÁVOD NA ÚDRŽBU

## DŘEVĚNÉ A KORKOVÉ PODLAHY



### OLEJOVANÉ A VOSKOVANÉ PODLAHY

#### 1. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem do bytu a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžné údržby a pravidelně je měnit nebo čistit.

#### 2. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Pro pravidelné čištění a ošetřování je vhodné používat roztok **CC-Mýdla na dřevo** a vody v koncentracích, které jsou uvedené v návodu na používání konkrétního produktu. V roztoku vymáchat vhodný mop (hadr), důkladně vyždímat a podlahu následně za vlhka vytírat. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a pevně ulpívající nečistoty odstranit neředěným čistícím prostředkem nejlépe za pomoci jemného bílého hadříku. **CC-Mýdlo na dřevo** vykazuje vysokou čistící účinnost při zároveň šetrné pH-hodnotě a má hedvábně matný optický vzhled.

#### 3. OŽIVENÍ POVRCHU

Pro udržení hodnoty olejovaných podlahovin a při vzniku prvních opotřebovaných míst se doporučuje oživovat cca každých 3 – 6 měsíců povrch produktem např. **CC-H2Oil** (nebo produktem k tomu určenému). Běžně znečištěný povrch nejprve vyčistit **CC-Mýdlem na dřevo** dle pravidelného čištění. Silně znečištěné povrchy nebo při navrstvení ošetřovacích olejů je nutné provést nejprve intenzivní čištění (viz bod 5)! Na vyčištěný a důkladně zaschnutý povrch nanést **CC-H2Oil** neředěný v tenké a stejnoměrné vrstvě pomocí mopu (např. **CC-Lasička**) nebo suchým plochým mopem, který nepouští vlákna. Povrch nechat před dalším užíváním minimálně 12 hodin zaschnout.

#### 4. OŽIVENÍ MENŠÍCH PLOCH A OPRAVA ŠKRÁBANCŮ

Lokálně poškozená místa, např. škrábance apod., lze opravit pomocí např. CC-Olejové pasty nebo CC-Premium-ošetřovacího oleje. Místo musí být před aplikací čisté, odmaštěné a suché. Olejovou pastu nebo olej nanést velmi tence na povrch, jemně rozetřít opět za pomoci např. mopu. Případné přebytky oleje je nutné důkladně setřít savým bavlněným hadrem. Postup na oživení nebo doolejování celé plochy najdete v bodech 3. a 6.

#### 5. INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ

**Pro tento úkon doporučujeme objednat naši firmu, která má k tomuto úkonu potřebné vybavení.**

**Postup je pak následující:**

Hrubé nečistoty zamést nebo vysát. Produkt **CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek** zředit s vodou v poměru 1:1 až 1:3, nanést jej na povrch pomocí **CC-Padmeister** se **zeleným padem** a rozetřít na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky".

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

# NÁVOD NA ÚDRŽBU

Ihned bezprostředně po nanesení celou plochu vydrhnout pomocí **CC-Padmeister** nebo jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty okamžitě důkladně z plochy odsát vysavačem na vodu (např. CC-Extraktor nebo CC-Profi-M/S-vysavač) nebo ve výjimečném případě použít savé suché mopy. Následně plochu přechistit čistou vodou. Po intenzivním čištění a důkladném vyschnutí povrchu musí být provedeno doolejování – viz bod 6.

## 2. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Pro pravidelné čištění a ošetřování je vhodné používat roztok **CC-Mýdla na dřevo** a vody v koncentracích, které jsou uvedené v návodu na používání konkrétního produktu. V roztoku vymáchat vhodný mop (hadr), důkladně vyždímat a podlahu následně za vlhka vytírat. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a pevně ulpívající nečistoty odstranit neředěným čistícím prostředkem nejlépe za pomoci jemného bílého hadříku. **CC-Mýdlo na dřevo** vykazuje vysokou čistící účinnost při zároveň šetrné pH-hodnotě a má hedvábně matný optický vzhled.

**Pozor:** Plochu při intenzivním čištění vždy čistit po úsecích. Čištění provádět pokud možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje zbytky olejů a nečistot a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblepit. Před základním čištěním rovněž zkontrolovat, jestli nejsou na ploše otevřené spáry. Bezpodmínečně zkrátit dobu působení na minimum a podlahu nenechat nikdy delší dobu mokrou.

## 6. DOOLEJOVÁNÍ CELÉ PLOCHY V SILNĚ ZATĚŽOVANÝCH PROSTORÁCH

Nejprve provést intenzivní čištění dle bodu 5. Na úplně suchý povrch nanést celoplošně CC-Premium-ošetřovací olej nebo CC-Olejovou pastu. Produkt nanést rovnoměrně na povrch pomocí svého bavlněného hadru nebo mopem **CC-Lasička** a ihned po nanesení dokonale zaleštit strojově jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP s bílým padem nebo manuálně pomocí **CC-Padmeister** s **bílým padem**. Eventuální přebytečný olej ihned následně **savými hadry** odleštit. Podlaha musí po přešetření vypadat stejnoměrně hedvábně matně.

## 7. VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Přírodní produkty dřevo a korek by neměly být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímají vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Platí to především pro ty druhy dřev, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk).

Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým (tzn. dobře vyždímaným mopem), aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově olejované podlahy v prvních dvou týdnech čistit pouze nasucho, tzn. zametat nebo vysávat. Nohy nábytku podle možnosti opatřit filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhovat velmi opatrně.

Barevné produkty (např. barvy na vlasy, desinfekce na poranění) a také migrace změkčovadel (např. z gumy) mohou způsobit nevratné zbarvení lakovaného povrchu. Proto je důležité zamezit kontaktu těchto produktů s lakovanou podlahovinou.

# NÁVOD NA ÚDRŽBU

Dřevěná a korková podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti dřeva vede ke smršťování (při nízké vlhkosti vzduchu) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti vzduchu) a s tím jsou spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno dbát na to, aby se relativní vlhkost vzduchu v prostorách s dřevěnou nebo korkovou podlahou pohybovala celoročně mezi hodnotami **50 až 60%** při cca **20°C**. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně.