

NÁVOD NA ÚDRŽBU

PVC, VINYL A LINOLEA



PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím **čisticích rohoží** před vchodem a **čisticích zón** ve vstupních částech bytů, hal a komerčních objektů. Tyto čisticí zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění, aby dlouhodobě splňovaly svoji funkci.

OŠETŘENÍ A OŽIVENÍ

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo na základní čištění navazuje ošetření povrchu předtím, než začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude materiál chráněn, zmenšeno následné špinění plochy a běžné denní čištění bude velmi zjednodušeno.

- **U podlahovin bez výrobních povrchových úprav nebo s odmytou povrchovou vrstvou** použijte pro vytvoření ochranné vrstvy **CC-Lesk-3000PU** nebo **CC-Mat-3000PU**. Naneste neředěný produkt ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte mop např. **CC-Lasička** se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Pro dokonalou ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechejte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc).
- **U podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu** se výše popsané ošetření doporučuje po pokládce provést pouze v silně zatěžovaných prostorech (např. chodba, kuchyně apod.). V ostatních prostorech následuje první ošetření podle potřeby teprve po určité době používání (např. **po 4-6 měsících**), aby se zašlé nebo lehce poškrábané povrchy opět oživily. Toto oživení lze dle potřeby pravidelně opakovat.

Upozornění:

Pro některé typy podlahovin se žádné ošetření podle výše uvedeného **ošetření a oživení nedoporučuje**. Dbejte prosím pokynů v návodu na ošetřování vaší konkrétní podlahoviny. V případě nejasností nás prosím kontaktujte na [email info@podlahyplotz.cz](mailto:info@podlahyplotz.cz) nebo telefonicky **469 811 911, 602 408 489**.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

- Pro pravidelné běžné čištění doporučujeme používat nejlépe **CC-PU-čistič**. Zředte jej v koncentraci 1:200 (25 ml do 5 litrů vody) a tímto roztokem podlahu vytřete. **CC-PU-čistič** je optimální pro udržení hodnoty a kvality vaší podlahy. Jeho předností je **vynikající** účinek při **odstraňování** silného **znečištění** (např. v chodbách, před kuchyňskou linkou).
- Alternativně k výše popsanému postupu je možné pro běžné denní čištění a zároveň pro lehký konec ošetření používat **CC-Lesk-3000PU**, **CC-Mat-3000PU** nebo také **CC-R 1000** - čisticí přípravek v koncentraci 1:200 s vodou. **Doporučené dávkování prosím přesně dodržujte, nepoužívejte vyšší dávkování prostředků!**

NÁVOD NA ÚDRŽBU

ZÁKLADNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - PO ZTRÁTĚ OCHRANNÉHO POVRCHU

Pro znovuzískání ochranného povrchu doporučujeme objednat jednu z našich služeb, pro kterou máme k tomuto úkonu potřebné vybavení. Tou službou jsou renovace a čištění.

Postup je pak následující:

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění je nutné provádět v určitých časových intervalech základní čištění povrchové vrstvy pro obnovení ochrany povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy, tvrdší nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K základnímu čištění použijte **CC-Základní čistící přípravek R** v koncentraci až 1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte kartáčem nebo pomocí ručního náradí **CC-Padmeister** se **zeleným padem**. Na obzvláště odolné nečistoty použijte **CC-Základní čistící přípravek R** neředěný. Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými hadry nebo odsajte vysavačem na vodu a celou plochu následně zneutralizujte velkým množstvím čisté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (**voda už potom nepění!**). Po tomto kroku musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu dle návodu **OŠTŘENÍ A OŽIVENÍ**.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN A RÝH OD GUMOVÝCH PODPADKŮ

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků, které není možno odstranit při běžném čištění a ošetřování, odstraní přípravkem **CC-Elatex** za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. To znamená buď v přípravku **CC-Lesk-3000PU** nebo **CC-Mat-3000PU**. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

TIPY PRO VÍCE INFORMACÍ

Už jste navštívili naše **webové stránky**? ANO? To je skvělá zpráva. Děkujeme. A všimli jste si **blogových článků**? Najdete tam mnoho inspirace, tipy a především informace pro koupi, ošetření nebo pokládku vaší vysněné podlahy.

KDYŽ PODLAHY, TAK PLOTZ!

