



### Manuální zametání

Mop opatřený návlekm na jedno použití, antistatický a/nebo impregnovaný návlek



### Mechanické čisticí zařízení

Automatický mycí stroj, rotační stroj typu Rotowash, jednokotoučový stroj



### Mechanický čisticí kotouč (pad)

3M (nebo rovnocenné) barevné kotouče



### Morké manuální vytírání

Návlek na mop z mikrovlákna na jedno použití



### Parní stroj

Dle instrukcí výrobce stroje

	Vybavení	Čisticí prostředky	Metody čištění
První použití	    Pro velké znečištění nebo	Zásaditý čistič	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zametání</li> <li>Mechanické mytí při 300-450 ot./min (se ždímáním vody)</li> </ul>
Denní údržba	 	Neutrální čistič / Desinfekční čistič <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zametání</li> <li>Manuální vytírání plochým mopem</li> <li>Oplach</li> </ul>
nebo	    nebo 	Neutrální čistič	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zametání</li> <li>Mechanické mytí při 300-450 ot./min (se ždímáním vody)</li> </ul> nebo <ul style="list-style-type: none"> <li>Parní čištění</li> </ul>
Hlubkové čištění	    nebo	Zásaditý čistič	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zametání</li> <li>Mechanické mytí při 300-450 ot./min (se ždímáním vody)</li> </ul>

(1) V oblastech, kde je nezbytná dezinfekce (např. operační sály, nemocniční pokoje atd.) Střídejte použití neutrálního čističe a dezinfekčního prostředku neobsahujícího aminy.

Tento návod k čištění je nutné přizpůsobit podle provozu na ploše a jejího umístění.

V případě **ruční údržby** a za účelem nabídnutí nejlepších výsledků z hlediska hygieny a vzhledu **doporučuje společnost Gerflor použití neutrálních a zásaditých mycích prostředků s vysokou smáčivou silou** (kompletní rozetření a vyčištění celého povrchu podlahy).

Zde je neúplný seznam výrobků doporučovaných hlavními výrobci:

KIEHL : Profloor\*, RS Nett\*\*  
TANA / WERNER : Green care  
SR15\*, Floor Cleaner S\*, Clean  
Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*,  
Innomat\*\*

ECOLAB : Magic Maxx\*  
ECOLAB : Neomax A\*\*  
Dr. SCHUTZ : PU čistič\*

DREITURM : Multinetzer\*,  
Goldreif (vert)\*, Linorein\*\*,  
D1 Neu\*\*

\*Neutrální / \*\*Zásaditý

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ



- Nikdy nepoužívejte abrazivní kotouče nebo jakýkoliv postup, při kterém hrozí poškození úpravy povrchu (abrazivní výrobky, rozpouštědla atd.).
- Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiný nábytek), namísto nich použijte krytky z PVC nebo polyethylenu.

## ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN PŘI PRÁCI

### Odstranění stop po barvě

- **Nepoužívejte abrazivní čisticí vybavení** (např. brusnou vlnu, drátěnky, ocelovou vlnu atd.).
- **Používejte rozpouštědlo na barvu, pokud je známo.** Pokud rozpouštědlo není známo, začněte rozpouštědly, jako je ředidlo typu White Spirit (tzv. lakový benzín) dříve, než vyzkoušíte silnější rozpouštědla, např. sprej Taraclean (přípravek Gerflor na odstraňování skvrn). Pokud se zjistí, že skvrnu je obtížné odstranit, nepokračujte.
- **Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a omyjte.**

### Na kapky barvy

Když na materiálu vytvořila barva kapku, dosáhne se vynikajících výsledků zmrazovacím sprejem (zmrazovací spreje lze zakoupit od výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

### Na skvrny od lepidla

- **Čerstvé stopy po akrylovém lepidle (< 1 měsíc)**  
Naneste roztok na bázi vody s přidaným čisticím prostředkem, nechte působit a podlahu mechanicky očistěte a omyjte.
- **Zaschlé stopy po akrylovém lepidle (> 1 měsíc)**  
Použijte ředidlo typu White Spirit. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně omyjte a vytřete.
- **Stopy po lepidle obsahujícím rozpouštědlo**  
Použijte silná rozpouštědla (např. sprej Taraclean), pokud je však stopy po lepidle obtížné odstranit, nepokračujte (k tomu může dojít u lepidel se zesíťovanými řetězci, odolných proti rozpouštědlům).

## RADY A DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

### Rez

Naneste výrobek proti korozi nebo kyselinu šťavelovou. Důkladně omyjte.

### Tuk z potravin, barva, kuličkové pero, fix, plastické mazivo (asfalt)

Naneste rozpouštědlo typu ředidlo White Spirit. Čistěte neředěným výrobkem a omyjte velkým množstvím vody.

### Stopy po pryži, po obuvi

Na stopy po obuvi naneste zásaditý mycí prostředek (např. Dynatech Trophy). Nechte 5 minut působit. Otřete.

### Žvýkačka

Na žvýkačku použijte zmrazovací sprej a nechte ji ztuhnout, potom ji odstraňte plastovou špachtlí (zmrazovací spreje lze zakoupit od výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).